

HEUVAN 物联网光环境系统 APP 使用说明

1. 下载及安装应用

1) 请先确认您的安卓手机版本是否在 Andrord 5.0 以上版本。

2) 登录 http://www.zplc.org 网站,选择 "APP" 选项,手机扫描二维码下载安装程序。

2. 使用说明:

1) 添加设备

点击我的设备界面中【+】,进入添加设备页面,选择【扫描二维码】或【扫描蓝牙】 添加设备。

Sal	我的设备	⊛ (3) ¥ ■) 10:27 Q		ul ⊗©≭∎)	
			<u>-</u>	扫描二维码 请扫描设备、外包装上或他人分享的二维码	>
			*))	扫描蓝牙 自动搜索周边设备	>
			+	添加设备分组 对已添加的设备进行分组管理	>
暂无	设备,快来添加一个『				
[•				
日 〇 田〇 我的设备	企业商城				

描二维码添加:直接扫描设备或外包装上或他人分享的二维码,扫描添加即可。

扫描蓝牙:系统自动搜索周边的蓝牙设备,根据产品 ID(产品侧面),添加需要的设备。 蓝牙扫描需要设备通电后,根据页面的配对步骤,添加设备。



**l ◎ @ % ID 15:19 く 附近的蓝牙设备	*』」	t ■⊃ 15:20 %al	◎ ថ ≭ ■ 11:53 我的设备
	5866 50:51:A9:7C:3B:3F		
	5927 50:51:A9:7C:05:E0	> 591E	
	5949 50:51:A9:7C:10:EC	>	
	5908 50:51:A9:7B:FF:69	>	
			•
	再次扫描		

2) 添加设备分组

把设备加入到设备组内,方便更快捷的整理设备

点击我的设备界面中【+】,进入添加设备页面,选择【添加设备分组】,为设备组命 名,点击【确认】,返回我的设备页对面,添加分组。

ttait	我的设备	® छ ¥ ■ 10:27 Q	tait	④ ⑦ * 💷 10:59	e	1		\$ (D \$	II) 15:45	Sat	我的设备	© ७ ≭ 🗊 13:27 Q
			日描二维码 请扫描设备、9	>包装上或他人分享的二维码	8	扫描二维码 请扫描设备	9 、外包装上或(-維持 >			
			おおおお 日描蓝牙 自动搜索周边は	>	*))	扫描蓝牙 自动搜索周3	边设备		>	五楼大厅	六楼大厅	607E
			▶ 添加设备分组 对已添加的设备	↓ →进行分组管理	请为	组命名	设备组名					6
					五	媵办公室				5C6C	5C4F	5866
	+ + +					取消		确认				
暂无	设备,快来添加一	个吧~										
					7 D	9 的	里呢	主任	电ì⊗			
						-	T	J	\propto			
	Ŧ				° ?	~	L	通配	C		+	
					I	分词	:	;	+9.4=	DO	6	0
我的设备	企业商城	久 *王我们			符号	中/英 ®	<u> </u>	123	THM	百 百 我的设备	企业商城	关于我们



Ũ	Ĥ		$\overline{\cdots}$
删除	分享	成组	更多

5C4F

5866

5C6C

3) 删除、分享、移除组、解散、重命名、置顶

长按需要设置的设备或设备组,即可对该设备或设备组进行删除、分享、移除组、解

散、重命名、置顶。

重命名	重命名	重命名
置顶	置顶	置顶
Ū	Ū Ū	
	Û	ĉ D



4) 导轨式智能开关控制



常用遥控器

点击需要控制区域的导轨式智能开关,进入常用遥控器界面,对灯光一键控制。(可控 灯光的开关,色温,亮度,场景)。

点击【全功能】或右划,进入全功能遥控器界面,可对灯光自定义控制。

tail O	六楼大厅	© 🕄 ¥ 💷 13:32	*.ail <	⊛で: 常用遥控器	* ==) 13:26 **.af	⊛ ७ ३ ■⊃ 13:26 全功能遥控器
					回路组送	· 择 全回路,全组
5C4F	5FF9	587B	Iл	O¥		开 (O延时) (O关)
			长色温	举亮度	亮度暗	*
					色温暖	*
			△伝목	Bias	色彩	
			C1-40.75		亮度 自定义	0%
			C场景	D场易	Ati	j景
						i景 E场景 保存
			E场景	≔全功	能	

添加自定义遥控器(调光调色温遥控器/场景遥控器)

< ⁸ at 0	自定义遥控器	@ ੴ≵ ■〕 14:42	< ⁸ at	0	添加	遥控器	© (7 *	D 14:43	<	Sal O	自定义遥控器	@ ♡ ≵ ■ 14:47 ●●●
			遥控器1 类型选技	S称 ≆		建议以实	际地理(立置命名			研发办公室	
			17F	0 %	£ ≈	AGR	: 0:5 N	CER		Ι #	恭亮	Ƙ∕\$
			оя	80	5.0	o×	Diffi	已后来				
			9 回路选持	∓关面相 ¥	反		场景面相	反				
			✓ 全回	路	1	1 1		2		O关	公晤	戊暖
	添加自定义遥控	30 547	灯组选排	¥		14		5		444	空制范围:全回路,全	:组
			 全组) 灯组 	1 13	○ 灯組○ 灯組	11 (14 () 灯组) 灯组	2 5				
					确	定						

2018A1



导轨式智能开关设置

在常用遥控器页面点击 【 •••• 】,进入导轨式智能开关设置页面,对设备信息(导轨 式智能开关)、场景、无线配置,串口设置、内置计量,上电开关设置,查看设备 ID,使用 时间。

≝』 く 常用	◎ 0 x ■ 13-26 遥控器 ●●●	* ج ق	◎ © ¾ ■) 1326 轨式智能开关设置
		设备信息	>
l 开	O关	场景备注	>
		无线配置	>
K色温	※亮度	串口设置	>
		上电开关	\bigcirc
A场景	B场景	设备ID	5FF9
		使用时间	684小时
C场景	口场景		
E场景	≔全功能		

5) 能源管理模块

查看数据的能耗数据,如功率,电压,电流,功率因数,互感器变比,电能。

能源管理模块设置

点击【 ▲●●● 】,进入能源管理模块设置页面,对设备信息(能源管理器)无线配 置,串口设置,互感器变比等设置,可查看设备 ID,使用时间。

<	"ℳ∩	◎ t3 ¥ ■ 16 数据 ●	²²⁵ *』□ ●● く 能源管理	◎ 13 ¥ ∎⊇ 1625 模块设置
	2020年0	8月19日	设备信息	>
坎]睾(kW)		无线配置	>
			串口设置	>
	0.0	04	互感器变比	无 >
			设备ID	5C6C
	电 压(V): 231.65 功率因数: 0.568	电 流(A): 0.03 互感器变比: 无	使用时间	1470小时
e.	3館(kW.h)			
)1	0.1	10		



6) 感应器

查看光感数据,温度,湿度,人流密度数据。

感应器设置

点击【 •••• 】,进入感应器设置页面,对设备信息(感应器)、无线配置、已绑定 设备等设置,可查看设备 ID,使用时间。

≝i ● tõ ≵ ■⊃ 13:27 感应器 ●●●	اس ^ی م感 >	◎♂ 氷 ■0 13:2 2器设置
光感数据	设备信息	3
	无线配置	樓块損坏
567	已绑定设备	2
JUT (LUX)	设备ID	5866
	使用时间	292小时
温度:30.0℃ 温度:43.4% 人流密度: 57%		

3. 企业商城/关于我们

1) 企业商城

企业商城,可查看 HEUVAN 最新的产品动态

2)关于我们

进入公司网站,关注微信了解公司动态,如遇上问题想了解更多 HEUVAN 请拨打服务热。

